Lista Completa de Testes Manuais

1. Gestão de Usuários

1.1 Cadastrar Usuário

- ☑ Teste Normal: Cadastrar usuário com dados válidos
- ☑ Cadastrar múltiplos usuários: Verificar se IDs são únicos
- 🛮 Resposta inválida: Digitar algo diferente de 's' ou 'm' após cadastro
- ☑ Voltar ao menu: Testar opção 'm'

1.2 Visualizar Usuários

- ☑ Lista vazia: Visualizar quando não há usuários
- ☑ Múltiplos usuários: Verificar se todos são listados
- ⊠ Resposta inválida: Digitar algo diferente de 's' para voltar
- ✓ Voltar ao menu: Confirmar que volta ao menu principal

1.3 Remover Usuário

- ☑ Lista vazia: Tentar remover quando não há usuários
- ⋈ ID válido: Remover usuário existente
- ☑ **ID inválido:** Tentar remover com ID inexistente
- 🛮 Resposta inválida: Digitar algo diferente de 's' ou 'm' após remoção
- ⋈ Remover outro usuário: Testar opção 's'
- ☑ Voltar ao menu: Testar opção 'm'

2. Gestão de Sensores

2.1 Adicionar Sensor

☑ Teste Normal: Adicionar sensor com dados válidos

Validações de Alerta de OBSERVAÇÃO:

- \boxtimes Valor -1: Digitar valor menor que 0
- ✓ Valor 0: Digitar valor 0 (deve aceitar)
- ⊠ Valor 50: Digitar valor válido entre 0 e 100
- ✓ Valor 100: Digitar valor 100 (deve aceitar)
- ⊠ Valor 101: Digitar valor maior que 100
- ∨ Valor não numérico: Digitar texto

Validações de Alerta de ATENÇÃO:

- ⊠ Valor -1: Digitar valor menor que 0
- □ Valor 0: Digitar valor 0 (deve aceitar)

- \boxtimes Valor 50: Digitar valor válido entre 0 e 100
- ⊠ Valor 100: Digitar valor 100 (deve aceitar)
- ⊠ Valor 101: Digitar valor maior que 100

Validações de Alerta de EMERGÊNCIA:

- \boxtimes Valor -1: Digitar valor menor que 0
- ✓ Valor 0: Digitar valor 0 (deve aceitar)
- ⊠ Valor 50: Digitar valor válido entre 0 e 100
- ⊠ Valor 100: Digitar valor 100 (deve aceitar)
- \boxtimes Valor 101: Digitar valor maior que 100

Finalização do Cadastro:

- ⊠ Cadastrar múltiplos sensores: Verificar se IDs são únicos
- ⊠ Resposta inválida: Digitar algo diferente de 's' ou 'm' após cadastro
- ⊠ Cadastrar outro sensor: Testar opção 's'
- ⊠ Voltar ao menu: Testar opção 'm'

2.2 Visualizar Sensores

- ☑ Lista vazia: Visualizar quando não há sensores
- \boxtimes Lista com sensores: Verificar se todos os dados aparecem
- ⊠ Múltiplos sensores: Verificar numeração sequencial
- \boxtimes Resposta inválida: Digitar algo diferente de 's' para voltar
- ⊠ Voltar ao menu: Confirmar que volta ao menu principal

2.3 Remover Sensores

- ☑ Lista vazia: Tentar remover quando não há sensores
- ⋈ ID válido: Remover sensor existente
- ☑ ID inválido: Tentar remover com ID inexistente
- 🛮 Resposta inválida: Digitar algo diferente de 's' ou 'm' após remoção
- ⋈ Remover outro sensor: Testar opção 's'
- ☑ Voltar ao menu: Testar opção 'm'

3. Ativar Sensores

3.1 Sem Sensores Cadastrados

- 🖂 Lista vazia: Tentar ativar quando não há sensores
- 🛮 Resposta inválida: Digitar algo diferente de 's' para voltar
- oxtimes Voltar ao menu: Confirmar que volta ao menu principal

3.2 Com Sensores Cadastrados

Para cada sensor, testar valores:

Validações de Valor Atual:

- \boxtimes Valor -1: Digitar valor menor que 0
- ✓ Valor 0: Digitar valor 0 (deve aceitar)
- ⊠ Valor 25: Digitar valor válido
- □ Valor 100: Digitar valor 100 (deve aceitar)
- ⊠ Valor 101: Digitar valor maior que 100
- ⊠ Valor não numérico: Digitar texto

Geração de Alertas:

- ☑ Valor Normal: Abaixo do alerta de OBSERVAÇÃO
- ⊠ Alerta OBSERVAÇÃO: Valor >= OBSERVAÇÃO e < ATENÇÃO
- ⊠ Alerta ATENÇÃO: Valor >= ATENÇÃO e < EMERGÊNCIA
- ⊠ Alerta EMERGÊNCIA: Valor >= EMERGÊNCIA

Finalização:

- ⊠ Resposta inválida: Digitar algo diferente de 's' ou 'm'
- \boxtimes Ativar novamente: Testar opção 's'
- ⊠ Voltar ao menu: Testar opção 'm'

4. Visualizar Alertas

- ☑ Lista vazia: Visualizar quando não há alertas
- ⊠ **Múltiplos alertas:** Verificar numeração e ordem
- □ Diferentes níveis: Verificar alertas de diferentes níveis
- ☑ Data/Hora: Verificar se data/hora estão corretas
- ⊠ Resposta inválida: Digitar algo diferente de 's' para voltar
- ⊠ Voltar ao menu: Confirmar que volta ao menu principal

5. Gerar Alerta Manual

5.1 Validação de Nível

- ⋈ EMERGÊNCIA: Digitar "EMERGÊNCIA" (maiúsculo)
- ⊠ emergência: Digitar "emergência" (minúsculo)
- ⊠ Emergência: Digitar "Emergência" (misto)
- ⋈ ATENÇÃO: Digitar "ATENÇÃO"
- ⊠ Nível inválido: Digitar "TESTE" ou outro texto
- ⊠ Nível vazio: Não digitar nada

5.3 ID do Sensor

- ☑ ID válido: Usar ID de sensor existente
 ☑ ID inválido: Usar ID inexistente
- 5.4 Finalização
 - ⊠ Resposta inválida: Digitar algo diferente de 's' ou 'm'
 - ⊠ Gerar outro alerta: Testar opção 's'
 - ⊠ Voltar ao menu: Testar opção 'm'

6. Navegação Geral

6.1 Menu Principal

- ☑ Opção 1: Gestão de usuários
- ☑ Opção 2: Gestão de sensores
- \boxtimes Opção 3: Ativar sensores
- ⊠ Opção 4: Visualizar alertas
- ⊠ Opção 5: Gerar alerta manual
- ⊠ Opção 6: Sair do sistema
- \boxtimes Opção inválida: Digitar 7, 0, -1, texto, etc.

6.2 Submenus

- ⊠ Gestão de usuários: Todas as 4 opções
- ⊠ Opções inválidas: Em cada submenu

7. Testes de Integração

7.1 Fluxo Completo

- \boxtimes Cadastrar usuário \to Visualizar \to Remover
- \boxtimes Cadastrar sensor \to Visualizar \to Ativar \to Ver alertas
- \boxtimes Cadastrar sensor \to Gerar alerta manual \to Ver alertas
- \boxtimes Múltiplos usuários e sensores \rightarrow Ativar todos

7.2 Cenários Reais

- \boxtimes Sensor com alertas crescentes: 20 \rightarrow 40 \rightarrow 70 \rightarrow 95
- ⊠ Múltiplos sensores diferentes: Alguns normais, outros em alerta
- ⊠ Alertas manuais + automáticos: Misturar tipos de alerta